

## SK: Používateľská príručka - Budík pre strelcov

Význam tlačidiel:

M - režim času

S - nastavenia času

MODE - režim pištole

SET - nastavenia pištole

• - nahrávanie zvuku

► - reprodukcia zvuku

### 1. Inštalácia batérie

Do budíka vložte 4 nové batérie typu AA a 2 nové batérie rovnakého typu do pištole. Batérie by mali byť inštalované v súlade s ich polarizáciou (podrobnejší popis sa nachádza pod krytmi).

Pamätajte si nasledovné:

- Používajte len doporučený typ alebo batérie ekvivalentné;
- Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie;
- Vybité batérie by mali byť odstránené a vymenené za nové;
- Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie;
- Batérie, ktoré sa majú nabíjať, musia byť vybraté z budíka aj pištole a nabíjané iba pod dohľadom dospelých osôb;
- Batérie nevyhadzujte do odpadu;
- Neskratujte napájacie svorky.

### 2. Nastavenie hodín:

Stlačte tlačidlo M a podržte ho na 3 sekundy, až prvé dve číslice začnú blikať. Pomocou tlačidla S nastavte správny čas. Potom prepnite na nastavenie minúty pomocou tlačidla M. Nastavte príslušné minúty tlačidlom S. Ak chcete dokončiť nastavenie hodín, opäť stlačte tlačidlo M.

### 3. Nastavenie budíka:

Stlačením tlačidla M prepnete do režimu budíka. Potom držte stlačené tlačidlo M na 3 sekundy a na displeji začne blikať symbol zvončeka. Pomocou tlačidla S môžete aktivovať a deaktivovať funkciu budíka. Pomocou tlačidla M nastavte režim "NORMAL" alebo "HARD". Po stlačení tlačidla M začnú blikať prvé dve číslice. Pomocou tlačidla S nastavte príslušný čas budenia. Prepnite nastavenia na minúty pomocou tlačidla M a nastavte ich tlačidlom S. Ak chcete ukončiť nastavenia budíka, stlačte tlačidlo M.

Po nastavení času budíka sa rozsvieti obrazovka budíka a symbol zvončeka začne blikať. Potom budete počuť zvuk budíka, ktorý bude trvať po dobu 3 minút alebo do trafenia cieľa. Budík sa prepne do režimu spánku (snooze). Aktivuje sa každých 5 minút, až kým nebude úplne vypnutý.

#### " NORMAL" - Normálny režim

Ak chcete budík vypnúť režimom snooze, musíte urobiť jeden zásah do cieľa alebo stlačiť tlačidlo M. Ak chcete alarm vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo M po dobu 3 sekúnd.

#### "HARD" - Ťažký režim

Ak chcete vypnúť budík v režime snooze, urobte päť zásahov do cieľa alebo stlačte tlačidlo M. Na definitívne vypnutie budíka stlačte a podržte tlačidlo M na 3 sekundy.

### 4. Režim strieľania:

Stlačte tlačidlo MODE na aktiváciu herného režimu. Potom použite tlačidlo SET na výber typu hry: GAME 1 alebo GAME 2. Ak chcete potvrdiť vybratú hru, stlačte znovu tlačidlo MODE a spustite hru.

**GAME 1:**

Hra, ktorá cvičí a zlepšuje reflexy. Vašou úlohou je čo najrýchlejšie zasiahnuť cieľ. Hra sa aktivuje po prvom výstrele. Máte k dispozícii niekoľko výstrelov a v závislosti od času, ktorý dosiahnete, počujete slová. Ak vám dosiahnutie cieľa trvá viac ako 1 minútu, nič nepočujete.

**GAME 2:**

Hra, ktorá učí strieľanie. Začína po prvom výstrele, ktorý ju aktivuje. Máte k dispozícii niekoľko výstrelov. Ak ich urobíte, ukončíte zábavu.

Ak chcete hru ukončiť, stlačte tlačidlo MODE.

**5. Záznam zvuku:**

Stlačte a podržte tlačidlo •. Po vypočutí zvuku spustíte nahrávanie melódie. Nahrávanie sa zaznamená po opakovanom vypočutí pôvodného zvuku. Ak chcete prehrávať melódiu, stlačte a

podržte tlačidlo ►.

**TIP:**

Použite svoju obľúbenú melódiu ako zvuk budíka.